

PROCÉDURE DE NETTOYAGE DE VOTRE PLANCHER ERGONOMIQUE

FRÉQUENCE RÉGULIÈRE

1. Préparation de la solution

Diluer 250 ml de Solution RxFloor+ dans 1,5 L d'eau à l'aide d'un vaporisateur.

2. Application

Vaporiser uniformément la solution sur le planche

Laisser agir quelques instants pour permettre au j

3. Rinçage

Rincer le plancher avec une vadrouille en microfibre imbibée d'eau claire.

4. Répétition si nécessaire

Répéter l'opération si des résidus de saleté ou de savon persistent.

5. Séchage

Essuyer le plancher avec une vadrouille propre et sèche pour éviter les traces et accélérer le séchage.

ASTUCE POUR LES TACHES CORIACES

1. Utiliser le détergent pur *

Vaporiser Solution RxFloor+ non dilué directement sur la tache.

2. Temps d'action

Laisser agir quelques instants pour permettre au produit de dissoudre la saleté incrustée.

3. Nettoyage renforcé

Appliquer une pression avec le pied sur la vadrouille pour frotter plus efficacement sans se pencher.

* Sécurité du revêtement : Solution RxFloor+ est sans danger pour les surface en vinyle, même utilisé pur.

ENTRETIEN DE LA VADROUILLE EN MICROFIBRE

1. Lavable à la machine

La vadrouille en microfibre Solutions RxFloor+ peut être lavée en machine pour une entretien facile.

2. Séchage recommandé

Suspendre la vadrouille pour le séchage afin de préserver sa forme et sa capacité d'absorption.

FRÉQUENCE MENSUELLE

MÉTHODE

Utiliser une polisseuse à plancher tournant entre 300 et 450 tours/minute.

Employer un tampon adapté au vinyle, selon la fiche d'entretien du fabricant.

OBJECTIF

Prévenir l'accumulation de résidus liés à la charge statique (ex. : semelles de chaussures), et maintenir l'apparence et la performance du revêtement.

SURFACES COMPATIBLES

Vinyle : Utiliser le tampon recommandé pour le vinyle

Céramique : Avec la même polisseuse, en changeant simplement le tampon pour celui prévu à cet effet.

RAPPEL IMPORTANT - RESTRICTION D'USAGE

Le plancher ergonomique RxFloor+ n'est pas garanti dans les cas suivants :

Port de talons hauts;

Usage de matériel roulant (chariots, chaises à roulette), sauf si le poste de travail e

Mobilier non conforme : vérifiez que les pattes et appuis de bancs et escabeaux sont en bon état et n'endommagent pas le plancher.

ACCESSOIRES D'ENTRETIEN



Pour plus de renseignements et pour remplacer vos accessoires d'entretien, veuillez communiquer avec Inter-Pose.