

INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE PLANCHER ERGONOMIQUE RXFLOOR

Fréquence régulière

Entretien avec la trousse Solution Rxfloor+

Dans le vaporisateur, diluer 1 part de détergent Solution Rxfloor+ pour 2 parts d'eau. Vaporiser le plancher et laisser agir quelques instants. À l'aide de la vadrouille en microfibre et d'un seau d'eau claire, rincer le plancher. Répéter l'opération au besoin pour retirer complètement la saleté et le savon résiduel. Essuyer avec une vadrouille propre et sèche.

Astuce : Pour les taches coriaces, y vaporiser le détergent Solution non-dilué et le laisser agir quelques instants (il est sans danger pour le revêtement de vinyle). Appliquer une pression avec le pied directement sur la vadrouille pour un nettoyage plus rigoureux.

Note : La vadrouille en microfibre Solution Rxfloor+ peut être lavée à la machine et suspendue pour le séchage.



Fréquence mensuelle

Entretien mécanique

Une fois par mois, effectuer un entretien mécanique à l'aide d'une polisseuse à plancher qui tourne entre 300 et 450 trs/min. et d'un tampon pour le vinyle tel que le fiche d'entretien du fabricant ci-jointe. Cette pratique est essentielle au maintien de votre revêtement afin de prévenir l'accumulation résiduelle de substances reliée à la charge statique (semelles de chaussures entre autres).

Note : L'entretien mécanique est recommandé aussi sur la céramique et peut se faire à l'aide de la même polisseuse en changeant le tampon pour celui prévu à cet effet.

RAPPEL IMPORTANT :

Non-garanti sur votre plancher ergonomique Rxfloor

Le port de talon haut.

L'usage de matériel roulant tels que les chariots et les chaises à roulettes sauf si votre poste de travail est sécurisé par un sous-chaise répartiteur de poids disponible chez Inter-Pose.

Note : Il est important de s'assurer que les pattes et appuies de vos bancs et escabeaux soient en bon état et ne poinçonnent ou n'abîment votre plancher ergonomiques.

